ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Доверяйте сборку профессионалам! Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.
2. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
3. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
4. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
6. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую инструкцию и товарный чек.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В случае необходимости перемещения изделия в помещении, необходимо полностью освободить его от грузов (матраца, белья, коробок и т.п.). Во избежание поломки опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.
   В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

– – – – – – – – этикетка на заднюю стенку (вырезать и приклеить) – – – – – – – – – – – –

Письменно-компьютерный стол ПКС-1

ЕАС

ПАМИР
ВАШ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Дата изготовления: _____

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Материал изделия: ЛДСП, ЛДВП

ООО «Памир»
440058, Россия, г. Пенза, ул. Бийская, стр. 1Г
Тел.: +7 (8412) 30-46-80
E-mail: pamirmebel@mail.ru

Соответствует ГОСТ 16371-2014
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 601 001
ТР ТС 025/2012
ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.59128/25

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

ПАМИР
ВАШ МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ


Письменно-компьютерный стол
ПКС-1





3D Model









ЛДСП

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1298	398	1
2	Боковина	1298	398	1
3	Боковина	718	520	1
4	Боковина	1800	398	1
5	Крыша	1200	570	1
6	Крыша	554	520	1
7	Крыша	570	540	1
8	Боковина	150	520	1
9	Боковина	284	398	1
10	Вязка	200	254	1
11	Вязка	200	930	1
12	Вязка	1200	280	1
13	Вязка	1484	398	1
14	Крыша	1500	398	1
15	Боковина	284	264	2
16	Боковина	268	398	1
17	Полка	268	398	3
18	Вязка	1200	284	1
19	Бок ящика левый	500	100	1
19a	Бок ящика правый	500	100	1
20	Вязка ящика	481	100	2
21	Фасад ящика	160	566	1
22	Фасад	296	754	2
23	Фасад	1293	296	1


ЛДВП

№	Позиция	Длина	Ширина	Кол-во
24	Задняя стенка	1308	297	1
25	Задняя стенка	173	567	1
26	Задняя стенка	1513	297	1
27	Дно ящика	497	510	1


H2 — 54 шт. Евровинт 7х50	N4 — 1 шт. Евроключ	D6 — 1 комплект Направляющие 500мм роликовые	N1 — 100 шт. Гвоздь 2*20
G5 — 4 шт. Опора ОСП 20/64	B4 — 6 шт. Петля накладная	H7 — 6 шт. Эксцентрик стойка	N2 — 2 шт. Шкант
N3 — 12 шт. Полкодержатель	G7 — 2 шт. Подпятник	K5 — 10 шт. Шайба 3мм. пластик	E2 — 2 шт. Газлифт 60Н
A5 — 54 шт. Шуруп 4х16 (саморез)	A6 — 4 шт. Шуруп 4х25	H6 — 2 шт. Эксцентрик стойка двойная	H9 — 10 шт. Эксцентрик шайба (стяжка)

Во избежании появления сколов с лицевой стороны фасада при сверлении отверстий под ручки, рекомендуем укладывать фасад на твёрдую поверхность, плотно прижимая его к подложке.

В качестве черновой подложки используйте любые ровные материалы (МДФ, ЛДСП).











№25

Схема установки газового лифта










A9 — 8 шт. * Шуруп под ручку 4х25	4 шт. * Ручка С17	C5 — 4 шт. ** Ручка СМ-9 с винтами	F1.1 — 10 шт. Заглушка эксцентрика
F1 — 12 шт. Заглушка евровинта	F1 — 4 шт. Заглушка евровинта (см. декор фасада)		

***Комплектуется в набор фурнитуры, для мебели, выполненной в декорах: Дуб Сонома - Белый глянец; Венге Цаво - Дуб Белфорт; Шимо тёмный - Шимо светлый; Дуб Сонома - Сокраменто.**


****Комплектуется в набор фурнитуры, для мебели, выполненной в декоре: Дуб Крафт белый.**

<u>Внимание:</u> равномерная нагрузка на ящик не должна превышать 5 кг.


№1




№2




№3 Отверстия под ручку на фасаде досверливаются самостоятельно сверлом d5. Ручка крепится к фасаду на винты (поставляются в комплекте).




№4




№5




№6




№7




№24




№22




№23




№8




№9




№10




№11




№12




№13




№14




№15




№16




№17




№18



№19



№20



№21

